



DREAM GLASS GROUP
est. 2005

📍 Calle Cañada, 15
Paracuellos de Jarama
28860 - Madrid - Spain
📞 +34 91 658 42 45
📠 +34 91 658 26 56
✉ info@dreamglassgroup.com
🌐 www.dreamglassgroup.com

Fecha: 28/07/2017 rev. 01

MANTENIMIENTO DEL DREAMGLASS®

Los vidrios DreamGlass® deberán permanecer en estado OFF (opaco) un mínimo de 4 horas cada 24 horas. Con el propósito de garantizar un funcionamiento correcto, Dream Glass S.L. recomienda que los vidrios DreamGlass® sean encendidos y apagados regularmente.

LIMPIEZA

1. Limpie el cristal, cuando esté en la posición de APAGADO (estado translúcido), con un paño seco o ligeramente húmedo (agua) o con un líquido limpiacristales que no contenga alcohol, amoníaco o acetona. Asegúrese de que el líquido de limpieza de ventanas no llegue a los bordes del panel de vidrio. La capa intermedia de película se disolverá si entra en contacto con productos de limpieza de ventanas que contienen los productos mencionados anteriormente. Por lo tanto, la zona afectada se mantendrá clara / transparente y defectuosa a partir de ese momento.
2. La Garantía DreamGlass® no cubre el funcionamiento defectuoso de cristales cuya limpieza se haya efectuado inadecuadamente o con productos contraindicados

REVISIONES ANUALES

1. Revise que todo el cableado este en buenas condiciones, asegúrese que los cables no estén abiertos o tengan una mala conexión con el transformador o el cristal.
2. Asegúrese que el transformador y los interruptores estén en buenas condiciones, sin daños visibles o exceso de calor, garantizando que este en un espacio limpio.
3. Los marcos deben estar libres de daños y en buenas condiciones.
4. La silicona utilizada en juntas u otras partes del cristal debe estar siempre en buenas condiciones. Con el tiempo, la silicona tiende a deteriorarse (pierde adhesión y/o cambios de color). En este caso, contacte al instalador para sustituir la antigua silicona por una nueva. Este cargo corre por su cuenta y responsabilidad, solo utilice la silicona suministrada por el instalador o Dream Glass S.L.
5. Las áreas alrededor del DreamGlass® (techos, pisos, paredes, etc.) deben ser revisadas en términos de integridad de la estructura, exceso de humedad y temperatura. Si alguna de estos presenta un comportamiento anormal, informe a su instalador original o a Dream Glass S.L.